embedded Csystems

DALI 网关用户手册

2022-05-15

本手册适用于以下设备:

DALI 单通道网关 2.0, DT8; DALI 双通道网关, DT6



目录

1	技术参数	3
2	功能概要	4
3	尺寸图	5
4	应用连线图	6
5	为APC 3日 30 30 30 30 30 30 30 30 30 30 30 30 30	7
6	编址操作于感	, Q
7	清江床IF少禄	12
/	₩示刀厶	17

版本说明

版本号	发布日期	说明
V2.0	2021年11月22日	第一次发布
V2.1	2022年5月15日	增加双通道内容

注意事项

- 1. 产品使用之前,请仔细阅读本手册的相关内容。
- 2. 本产品只适合室内环境使用,安装在传统电气安装盒里或者标准导轨上。
- 3. 确保本产品安装在相对干燥和通风的环境下。
- 产品上电前,请确认输入电压范围符合手册的要求;产品上电后,请确认输出电压正常 后再接入控制总线。
- 如果使用前发现外壳已经破损,请不要继续使用本产品,以免出现意外;使用中确保产 品安全外壳的完好。
- 6. 请勿让儿童接触到本产品。
- 7. 本电源产品仅适合使用在 EIB/KNX 系统的总线上。8
- . 其它注意事项:

下面的符号表明本产品不能作为普通家庭垃圾或废品处理,为了防止可能出现不受控 废弃物对环境和人类健康造成损害,必须经过回收处理,以促进有限资源的再循环利用。 因此在本产品报废后,请联系当地的相关垃圾回收处理部门,以确保本产品能进入正确的 废旧处理程序。

X

1 技术参数

	市电输入	85 ~265VAC 50/60Hz
	KNX-BUS 总线供电	DC 21V [~] 31V,使用符合KNX标准的双绞电缆(直径0.8mm)
供电特性	静态总线电流	< 6mA
	DALI总线	电压:最大15V DC;电流:最大150mA;
	DALI通道数GW2303	A路独立控制通道,DT8
	DALI通道数GW2304	A路独立控制通道,B路独立控制通道,DT6
	DALI设备数	128 (每通道最大可接64个设备)
DALI参数		1.5mm ² 最大300m
		1.0mm ² 最大200m
	DAL1线长	0.75mm ² 最大150m
		0.5mm ² 最大100m
	编程按键及指示灯	按键分配物理地址,编程指示灯亮表示设备处于编程状态
		正常模式下,短按进入/退出测试模式;
		处于故障查询时,短按返回上一级或退出故障查询,LED灯不变化;
	2	长按3秒以上进入/退出手动模式,LED指示灯点亮/熄灭;
		发生故障时,短按进入故障查询或进入下一级,LED灯不变化;
		总线模式下,长按5秒以上启动搜索并记录监控DALI设备的数量,
	•	搜索过程中LED灯闪烁,搜索完成后LED灯熄灭;
		手动模式下,长按5秒以上进入编址模式,LED灯点亮;
操作和显示界		测试模式下,长按5秒以上删除选中设备的DALI短地址;
雨	•	通道A上下按键:测试模式下,上下切换当前测试的设备号;
μαι Ι		故障查询下,上下切换故障设备号或故障状态;
	A	手动模式下,短按开关灯,长按(1秒以上)调光,LED灯亮/灭;
	•	编址模式下,长按(1秒以上)上键对通道A所有设备自动编址,长
		按(5秒以上)下键删除通道A所有设备地址;
	•	通道B上下按键:测试模式下,上下切换当前测试的设备号;
		故障查询下,上下切换故障设备号或故障状态;
	в	手动模式下,短按开关灯,长按(1秒以上)调光, LED灯亮/灭;
	,	编址模式下,长按(1秒以上)上键对通道B所有设备自动编址,长
		按(5秒以上)下键删除通道B所有设备地址;
外壳防护等级	IP20	EN60529
安全等级	II	EN61140
	工作温度	-5°C•••+45°C
温度范围	长期存储温度	-25°C •••+55°C
	运输中温度	-30°C •••+70°C
环境要求	最大空气湿度	93%,结露除外
	体积	72mm*90mm*63 mm
机械参数	重量	约180g
	安装	安装在35 mm导轨上
外观	灰白、PVC材质	



2 功能概要

数字可寻址照明接口(Digitally Addressable Lighting Interface, DALI)已成为欧洲应对 能源危机的一项标准,主要针对商业和工业用途。

DALI网关可实现将符合DALI协议的调光驱动设备接入到KNX系统之中,从而实现KNX 总线对DALI协议调光驱动设备的控制。

本产品可输出两路DALI通道,每路通道最多可接64个DALI设备,可接128个DALI设备。 其中型号GW2304.0401的DALI双通道网关支持A路和B路独立控制通道,只支持DT6功能, 型号GW2303.0402的DALI单通道网关只支持A路独立控制通道,B路通道无效,并且支持带 有颜色控制的DT8功能,其中独立控制通道可以对通道上64个DALI设备进行单独调光控制 及状态反馈。

DALI网关无需外接DALI电源,可以自动给DALI设备编址、手动编写DALI设备指定地 址或手动删除DALI设备地址。

主要功能如下:

1: 短地址分配: 自动分配, 手动分配和地址删除;

- 2: 通用功能: 上电动作设置, 掉电动作设置, 通讯故障动作设置, 老化功能设置;
- 3: 操作模式:
 - 正常模式: 支持开关、绝对调光和相对调光;

支持亮度值范围设置,开灯亮度值设置;

支持开关时间、绝对调光时间和相对调光时间单独设置;

支持开关状态反馈,调光亮度值反馈;

动态模式: 支持亮度值范围设置;

支持设置启动场景,启动保持时间;

支持设置结束场景,结束保持时间;

从属模式:在正常模式基础上禁止开关和相对调光功能,其他保持不变;

4: 总控功能: 支持开灯亮度值设置;

支持开关时间、绝对调光时间和相对调光时间单独设置; 支持颜色控制设置;

- 5:场景功能:支持16个单灯亮度(0.1%~100%)+颜色场景;
 支持16个组亮度(0.1%~100%)+颜色场景;
 支持场景号设置、场景调用及学习功能;
- 6:组功能: 支持16个DALI组功能,每个组最多都可增加64个设备;
 支持组开关、组绝对调光、组相对调光及组状态反馈;
 支持组DT8颜色控制;
- 7:状态功能:支持选择设备调光状态和故障状态发送设置; 支持DALI驱动设备、灯具和通讯故障状态设置发送及应答; 支持报文接收和发送通讯超时设置;
- 额色控制:支持DT8 类型:色温、RGB\RGBW和XY模式; 支持启动颜色预设值设置; 支持启动行为设置;
- 注:只有GW2303.0402型号支持组、组场景及颜色控制功能,动态模式可实现楼道灯应用;



3 尺寸图





单位: mm

注意: 型号 GW2304 为同一尺寸图;



4 应用连线图





单通道接线图

双通道接线图

- 1: 220V AC 输入
- 2: 代码显示
- 3: 代码含义
- 4: 返回键及指示灯
- 5: KNX 端子
- 6: 编程指示灯
- 7: 编程按键

- 8: 物理地址标记
- 9: 确认键及指示灯
- 10: A/B 通道上下按键
- 11: A/B 通道指示灯
- 12: B 通道 DALI 总线
- 13: A 通道 DALI 总



5 数码管显示代码表

状态和模式显示代码:

Ь	总线控制模式
Ь	手动控制模式,长按手动按键3秒进入或退出
CF	通讯电报故障状态
FA	DALI A 通道设备故障状态
FB	DALI B 通道设备故障状态
PA	DALI 设备编址模式,先进入手动模式后长按确认键 5 秒进入, 长按 3 秒上按键自动编址,长按 5 秒下按键删除地址(慎用)
bd	检测和搜索 DALI 设备模式,长按确认键 5 秒进入搜索模式
	测试模式,总线模式下短按手动按键进入或退出测试模式
СР	DALI 参数自动配置模式,更改配置参数后自动运行

编址模式下显示代码:

PS	编址成功状态码,编址完成或无设备响应后显示
PF	编址失败状态码,设备响应故障后显示

故障状态查询下显示代码:

F1	DALI 设备故障状态
F2	灯具故障状态
F3	DALI 通讯故障状态
01-64	故障设备号显示,01 [~] 64 设备号对应短地址00 [~] 63 的 DALI 驱 动器,例如设备号01 显示短地址为00 的 DALI 驱动器

测试模式下显示代码:

00	无设备处于测试状态
01-64	测试设备号显示,01 [~] 64 设备号对应短地址00 [~] 63 的 DALI 驱动器,例如设备号01 显示短地址为00 的 DALI 驱动器

6 编址操作步骤

SATION DALI 网关支持自动编址、检测已配地址、手动编址和删除地址的操作。下面列举在工程应用中可能会遇到的几种编址操作和具体的操作步骤,在进行操作之前所有的 DALI驱动设备必须接好电源和 DALI总线。值得注意的是 DALI驱动设备总线的接法必须是相同的一端接在一起,防止左右两端交叉接线,特别是在多个设备的情况下,避免会导致 DALI通讯不稳定等隐患。

应用一: DALI 驱动设备为出厂状态,无编址记录,可使用自动编址

- 1: DALI 网关接通电源、KNX 总线和 DALI 通讯总线;
- 2: 下载 DALI 网关物理地址和数据库应用配置(同样的配置已下载完成则无需重复下载);
- 3: 下载完成后,测试接线是否正常,长按手动按键 3 秒以上出现 ☐ 进入手动模式,操作 A/B 通道的上下按键进行开关和调光;
- 4: 先在手动模式下关闭所有灯, 然后长按确认键 5 秒以上出现 ♀♀ 进入编址模式, A/B 通 道则长按 A/B 通道上键 3 秒以上 LED 闪烁后自动对 A/B 通道的 DALI 驱动设备进行编址; 注意:每次只能编址一个通道;
- 5: 设备越多自动编址时间越长,编址成功后会出现 PS,随后会将 DALI 驱动配置参数写入

到 DALI 驱动器内部,编址失败后会出现 PF;

自动编址不会删除设备已有地址,如果没有检测到设备或没有无地址设备也会显示 PS,

6: 编址完成后,短按返回键,返回手动模式 □,再长按返回键 3 秒返回总线模式 □。

应用二: DALI 驱动设备已编好短地址,更换 DALI 网关不想重新配地址,使用检测已配地址

- 1: DALI 网关接通电源和 KNX 总线, 先不接 DALI 通讯总线;
- 2: 下载 DALI 网关物理地址和数据库应用配置(同样的配置已下载完成则无需重复下载);
- 3: 下载完成后,长按确认键 5 秒以上出现 □□,进入检测和记录 DALI 驱动设备的已配地址 和设备数量,因为没接 DALI 总线,所以本操作的目的是为了清零 DALI 网关内部已有记录;
- 4: DALI 网关断电,接上 DALI 通讯总线,然后上电,测试接线是否正常,长按手动按键 3 秒以上出现 □ 进入手动模式,然后先开灯,后关灯,同样操作退出手动模式;
- 5: 总线模式 □ 下,长按确认键 5 秒以上出现 □□,会自动检测和记录 DALI 驱动设备的已 配地址和设备数量,每检测到一个会自动更新配置数据到驱动器内部,完成后自动退出。



应用三:通过 DALI 网关对 DALI 驱动设备编写指定的短地址,使用手动编址

- 1: DALI 网关接通电源、KNX 总线和 DALI 通讯总线;
 - 注意:更改已编有地址的驱动须先用对象 8/26 "Select Device"选中该设备; 编址无地址的驱动只能接一个设备,如接多个,则多个设备会编成同一个短地址!
- 2: 配置下图所示参数为 No,不使能自动编址功能;

 General
 Enable automatic DALI addressing
 Yes
 No

 配置 A 通道对象 17 组地址,如需选中设备须配置对象 8/26 "Select Device" 组地址:

 17
 Channel A
 Program Short Address

配置 B 通道对象 35 组地址(如果用到 B 通道)

■
 Z 35 Channel B Program Short Address

然后下载 DALI 网关物理地址和数据库应用配置(同样的配置已下载完成则无需重复下载);

3: 下载完成后,在 A/B 通道接上需要编址的 DALI 驱动设备,测试接线是否正常,长按手动

按键 3 秒以上出现 🗂 进入手动模式,操作 A/B 通道的上下按键进行开关和调光;

4: 把灯都关掉然后退出手动模式,通过 ETS 诊断发送对象 17/35 的数值对 A/B 通道的所有 DALI 设备或已选中设备写入指定短地址,十进制数值 0~63 分别对应 DALI 短地址 0~63, 其他值无效,地址写入成功后,相关的 DALI 驱动参数会被更新,配置参数会同时写入 DALI

设备内部,手动编址全部完成后,进入 □□ 模式扫描更新网关己存的驱动地址。

应用四: DALI 驱动设备已配有地址,又想使用自动编址对其重新分配地址,因为自动编址 不会删除 DALI 驱动设备已配好的地址,可使用先删除地址后再进行自动编址

- 1: DALI 网关接通电源、KNX 总线和 DALI 通讯总线;
- 2: 测试接线是否正常,长按手动按键 3 秒以上出现 ☐ 进入手动模式,操作 A/B 通道的上 下按键进行开关和调光;
- 3: 先在手动模式下关闭所有灯,然后长按确认键 5 秒以上出现 ♀♀ 进入编址模式, A/B 通 道则长按 A/B 通道下键 5 秒以上自动对 A/B 通道的所有 DALI 驱动设备进行删除地址, LED 自动亮灭一次,自动返回手动模式 ♀,则删除地址成功。



应用五:维护更换故障驱动,使用无地址 DALI 驱动设备,更换一个或多个设备

- 1: 更换一个设备,先把出现故障的 DALI 驱动设备更换为新的无地址的 DALI 驱动设备;如 果更换多个设备,先从低地址设备开始更换并成功编址后,再更换下一个低地址设备, 直到全部更换编址完成,因为自动编址会先从低地址开始编写,如果同时存在多个无地 址的驱动,则每个驱动位置的地址是随机的,会无法匹配原来的工程配置;
- 2: 参照应用一的步骤开始进行自动编址,对于故障设备的报警及查找可激活"DALI QUERY" 功能实时监测。
 - 注意:要换上的 DALI 驱动设备必须是无地址的设备!

应用六:维护更换故障驱动,使用已编好地址 DALI 驱动设备,可同时更换多个

- 1: 在供电状态下,长按确认键 5 秒以上进入 □□ 扫描,该步骤为了过滤掉出现故障导致 通讯失败的驱动;
- 2: 更换所有故障驱动,并换上已配好对应地址的 DALI 驱动;
- 3: 上电后,再次长按确认键 5 秒以上进入 □□ 扫描,扫描成功后,DALI 网关自动会把渐 变时间、分组地址、场景参数等全部相关参数写入新增加的 DALI 驱动内部,完成后即 可正常使用。
 - 注意: 灯具损坏不适用该方式, 无需更换驱动!



测试模式使用说明:

测试模式通常用于工程调试前期,在自动分配 DALI 设备地址后用于寻找目标地址设备 的具体位置,其操作步骤如下:

- 2: 在测试模式下,操作通道 A/B 的上下按键能切换测试设备号,测试设备号显示

3: 处于测试状态下的设备以 2.6 秒的周期循环点亮及关闭,寻找循环亮灭的灯具与数码管显示的设备号进行对应记录,直到全部设备寻找完毕后短按返回总线模式;



4: 如在测试过程中发现有重复地址的驱动,例如多个灯同时出现闪烁,可长按 确认键 5 秒以上删除选中的重复地址,删除后灯具将不会继续闪烁,其他驱动地址不受影响, 稍后再重新进行一次自动编址和找灯步骤即可。



7 联系方式

亦备德(上海)自动化设备有限公司 办公地址:中国·上海·浦东大道138号永华大厦10楼B室 网址:www.stammkon.com 电话:+86-021 5978 1367

产品了解:138 1799 2909 技术方式:177 5502 6039