

EMBS 网关界面使用手册

一、设置 LM 的 DNS

1) 打开电脑运行,输入 CMD,在黑色命令框里输入 ipconfig -all,回车,找到外网的 DNS

🖅 运行	×
0	Windows 将根据你所输入的名称,为你打开相应的程序、 文件夹、文档或 Internet 资源。
打开	cmd ~
	确定 取消 浏览(<u>B</u>)
C:\WIN	IDOWS\system32\cmd.exe Windows 版本 10.0 16299 192]
(c) 2017	Wicrosoft Corporation。保留所有权利
v. lusers	
達福 地理 中 で で で で で で で で に や で で や や や や や や や や や や や や や	定的 DNS 后缀 :
隧道适配器	& Teredo Tunneling Pseudo-Interface:

2) 进入网关的 system config, 填入 DNS



ⓐ 🔏 192.168.0.1	0/apps/			88
新手上路 📄 常用网址	JD 京东商城			
)((((()))))))))))))))))))))))))))))))))	Y((@)1(@))(U	7.((O)((O))		JIONEY
761616			6162	5000/
				L O
LogicMachine	System config	Visualization	Touch	Schedulers
				W (S (S)
((0)))!!!!((0))	MMM (MARK)	2(((O)((O)))	MO)(C)	MOX
5345 10A	15- - =			



接口							
名称	MAC 地址	IP 地址	MTU	TX 字节	RX 字节	错误	
eth0	00:1B:C5:00:12:20	192.168.0.10	1500	9 MB	3 MB	0/0	

协议	AA木 TD	Provide State Stat
	Ration 11	~
P 地址	192.168.0.10	
网络掩码	255.255.255.0	
网关IP		
DNS 服务器 1		
DNS 服务器 2		
мти		

注: 要确保 LM 能连接到外网! (如下图配置)



Interface eth0	×				
Protocol	Static IP	~			
IP address	192.168.0.18				
Network mask	255.255.255.0				
Gateway IP	192.168.0.1				
DNS server 1	222.44.10.48				
DNS server 2	211.98.2.4				
мти					

二、完成 DNS 设置,进入红色框 M 图标--mosaic

🧕 最常访问 🔒 火狐官方站。	点 🥑 新手上路 🔒 第	第一月四北 🕕 京东商城	1								٥	移动版书等
FQ))(9) 3 1 6)		• •
	Q ₀	*					₽ - ₽	N	М			
	LogicMachine	System config	Visualization	Touch	Schedulers	Trend logs	0-0					

1.进入界面后,先点击左下角 EMB 跳出上拉菜单,然后点击 ADD NEW FLOOR 创建新图

层,如 qaz。



Mosaic × +										00		×
(192.168.0.10/apps/data/chcloud/admin/		🦁 🎎 🛛 C	! Q、百度 <ctrl+k< td=""><td>></td><td>☆</td><td>Ê</td><td>÷</td><td>A 9</td><td>- 11</td><td>- 12</td><td>• •</td><td>≡</td></ctrl+k<>	>	☆	Ê	÷	A 9	- 11	- 12	• •	≡
逼 最常访问 📙 火狐官方站点 🥮 新手上路 📙 常用网址 🌉	京东商城 🚺 天猫6.18										日移动	版书签
HELP										:	= :	×
MOSAIC	BOY											
EMB 🖉 🛪												
TEST ROOM 🥒 🛪												
TOUCH # × 2												
ADD NEW FLOOR												

2.创建完后,点击 ADD NEW ROOM 创建新房间,如 boyroom。

<u>Qaz -</u>	ADD NEW ROOM

3.此时上方会显示出新建的房间。

HELP	QAZ		= ×
BOYROOM			

4.点击进入 boyroom,开始设置 boyroom 里面的操作。

5.进入 boyroom 以后,点击下图红色箭头所指。



Mosaic × +						×
(192.168.0.10/apps/data/chcloud/admin/#r/3/0	🦁 嬲 C 🔍 百度 <ctrl+k></ctrl+k>		自 🖡 🏫	9 1	6 - 0	≡
逼 最常访问 📙 火狐官方站点 🧶 新手上路 📙 常用网址 🔟 京东商城 I 天猫6.18					日移动	板书签
HELP			< ADD		= ;	ĸ
		/				
QNZ + BOYROOM ADD NEW ROOM						

6.这时将出现一系列你将可以选择的不同的模块。



7.接下来,我们将以 boyroom 下图为例,分别介绍各个模块的作用和设置。







我们设定灯光 1,2,3 是开关灯光,即只有开和关两个状态,主地址为 0/0/1,0/0/2,0/0/3。

灯光 4 为渐变彩色灯光,即可变亮度和改变灯光色彩,控制开关的主地址为 0/0/4,控制灯 光明暗程度的主地址为 0/0/5,控制灯光色彩的主地址为 0/0/6。

开关 134 为空调控制,开关主地址为 0/0/13,温度控制主地址为 0/0/14.

开关 234 为窗帘控制, 主地址为 0/0/23.

开关 345 为 wall 控制面板,可接受到室内气温等数据,温度主地址为 0/0/34

假设获取系统时间的主地址为 0/0/10

8.设置温度模块:点击下图显示模块。





出现下图的设置框

Settings "Climat"		×
Title:		
On/Off Object:		
Select object		
On/Off Status Object:		
Select object	-	
Temp Object:		
Select object	•	
Temp Status Object:		
Select object	*	
Minimum value:		
Maximum value:		
	C	ancel Save

Title:填写设备部位,如空调

On/Off Object & On/Off Status Object:选中控制空调的开关的主地址 0/0/13

Temp Object & Temp Object:选中控制空调温度的主地址 0/0/14

Minimum value: 最小温度控制值



Maximum value: 最大温度控制值

设置完之后 save 即可控制 boyroom 里空调的开关和温度了。

9.设置灯光模块:点击下列模块



出现下图的设置

Settings "AC On/Off"	×
Title:	
LIGHT ON/OFF	
On/Off Object:	
Select object	
On/Off Status Object:	
Select object	
	Cancel Save

Title:填写设备部位,如床头灯

On/Off Object & On/Off Status Object:选中控制灯光的开关的主地址 0/0/1或者其他想

控制的开关,包括安防开关,空调开关,地暖开关等。



注: 如若要在同一个模块上控制好几个灯, 可以使用下图模块, 设置操作如上图原理相同。



10.设置渐变彩色灯光模块:点击下图所示模块



点击后出现以下设置框



Title:			
On/Off Object:			
0/0/1 (展厅场景)		×	Ŧ
On/Off Status Object:			
0/0/1 (展厅场景)		ж	×
Dimmer Object:			
0/0/6		ж	٣
Dimmer Status Object:			
0/0/6		ж	×
Color Object:			
20/1/26 (26)		×	٣
Color Status Object:			
20/1/26 (26)		×	*
Colors:			
FF0000,FF9900,FBE420,F1F1F1,48	AE4A,569ADD,666111		

Title:填写设备部位,如射灯

On/Off Object & On/Off Status Object:选中控制射灯的开关的主地址 0/0/4

Dimmer Object & Dimmer Status Object: 选中控制灯光明暗程度的主地址 0/0/5

Color Object & Color Status Object: 选中控制灯光色彩的主地址为 0/0/6

Colors: 自定义灯光色彩表示

11.设置窗帘模块:点击如下几种模块,不同的窗帘可以选择不同的模块。



E LAMELLA (POSITION)
ROMAN BLINDS (POSITION)
TRANSOM WINDOW (POSITION)

点击后显示如下设置

Settings "Lamella (Position)"	×
Title:	
Position Object:	
Select object	*
Position Status Object:	
Select object	×
Number of steps (2-6):]
Invert positions	
	Cancel Save

Title:填写设备部位,如窗帘

Position Object & Position Status Object:选中控制窗帘的开关的主地址 0/0/23

Number of steps(2-6):由自己自定义选择窗帘开闭的几种状态

12.设置显示室内温度模块:点击下图模块



点击后显示出下图设置框



ettings "Temperature 3"	×
tle:	
emperature:	
Select object	

Title:填写设备部位,如室内温度

Temperature:绑定显示室内温度的主地址,如 0/0/34

13.设置显示系统时间:点击如下模块

Thu	rsday, June 15,	2017
+	+	+
6	15	2017
-	-	Î -

+	+
15	42
-) — () —



点击后出现如下图设置框

Settings "Set date"	×
Title:	
name01	
Date Object:	
Select object	· • •
	Cancel Save

Title:填写设备部位,如时钟

Date Object: 绑定显示系统时间的主地址, 如 0/0/10

14.当所有模块都设置好之后,把它同步到云端。



(2).这时需要创建一个新用户,登录 http://cloud.logicmachine.net/, 注册, 填写邮箱密码



后,登录自己的邮箱进行验证即可。

Authorization		
Username		
Password		
Remember me		
Login		

注: 密码需要填写较复杂的大小写字母加数字的组合

(3).然后创建完成,登陆进去,编辑在云上的名称

	🕒 Sign Out
User: 12345@qq.com	C Sync cloud.
Controller name for cloud:	

(4).最后同步云即可

embedded ©systems

欧洲亦备德科技	ŧ
---------	---

Cloud account	×
User: 12345@qq.com	G Sign Out Sync cloud. Last: 2017/6/20下午12:15:48
zhouqingtian	

15.查看并验证上传到云端的备份是否成功

(1).进入 http://cloud.logicmachine.net/, 点击中间图标进入

 ⑦ ✔ cloud.logicmachine.net/apps/ 新手上路 □ 常用网址 □ 京东商城 	器 … ☆ Q 搜索	
	M %	

(2).用之前注册的账号登陆

Logic Machin	e Cloud	
Do You Author	ize Client?	
Email	12345@qq.com	
Password	•••••	
		Authorize client

(3).此时发现已经同步到云端,即备份成功

MAIN SCREEN	zhouqingtian 🔻 💥
EMB / MOSAIC	EMB / BOY
TEST ROOM / LIGHT	TOUCH / WIDGETS
QAZ / BOYROOM	